

# 軽トラック用 ゲートプロテクター



＝取付説明書＝

## セット内容 (ご確認下さい)

プロテクター太100cm・・・4本(サイド用・赤ライン付き)  
プロテクター太70cm・・・2本(リア用・赤ライン付き)  
プロテクター細106cm・・・1本(トリア用・赤ラインなし)  
両面接着テープ・・・1巻



取付部の汚れ、油脂等を除去し、両面テープを貼り付けます。



剥離紙は剥がさず、赤いラインが外側になるようにしてプロテクターを嵌めます。



プロテクターの継ぎ目はすき間ができないように突き合わせます。



余った部分はカッター等で切ります。ケガには十分ご注意ください。



リアゲートと干渉する部分を切り取ります。(車種により形状は異なります)



プロテクターの端を浮かせて剥離紙を少し出し、また元に戻します。



剥離紙を引っ張り出しながら、プロテクターを手で押さえていきます。(継ぎ目のところは注意して下さい)



貼り終わったらもう一度よく押さえて下さい。(低温時はドライヤー等で温めてから押さえて下さい)



トリア部もゲート部と同様に両面テープで取付けて下さい。

製造元  大研化成工業株式会社

福井県福井市川合鷺塚町48-5-1  
0776-55-0084(代表)  
0776-55-1013(FAX)

GP-S

# 軽トラック用 ゲートプロテクター

# R

＝取付説明書＝

## セット内容 (ご確認下さい)

プロテクター100cm・・・5本(サイド、トイ用)  
プロテクター70cm・・・2本(リア用)  
両面接着テープ・・・1巻  
結束バンド・・・・・・・・・・4本



取付部の汚れ、油脂等を除去し、両面テープを貼り付けます。



剥離紙は剥がさず、赤いラインが外側になるようにしてプロテクターを嵌めます。



プロテクターの継ぎ目はすき間ができないように突き合わせます。



余った部分はカッター等で切ります。ケガには十分ご注意ください。



リアゲートと干渉する部分を切り取ります。(車種により形状は異なります)



プロテクターの端を浮かせて剥離紙を少し出し、また元に戻します。



剥離紙を引っ張り出しながら、プロテクターを手で押さえていきます。(継ぎ目のところは注意して下さい)



貼り終えたらもう一度よく押さえて下さい。(低温時はドライヤー等で温めてから押さえて下さい)



トイ部が両面テープだけではうまく取り付かない場合は、結束バンドを使って補強して下さい。

製造元  大研化成工業株式会社

福井県福井市川合鷺塚町48-5-1  
0776-55-0084(代表)  
0776-55-1013(FAX)

GP-R